

velleman®

DVM8681

pH METER
pH-METER
pH-MÈTRE
pH-METRO
pH-MESSGERÄT
pH-METRO
pH-METR



USER MANUAL
GEBRUIKERSHANDLEIDING
NOTICE D'EMPLOI
MANUAL DEL USUARIO
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUALE UTENTE
INSTRUKCJA OBSŁUGI

CE

DVM8681 – pH METER

1. Introduction

To all residents of the European Union

Important environmental information about this product

 This symbol on the device or the package indicates that disposal of the device after its lifecycle could harm the environment.


 Do not dispose of the unit (or batteries) as unsorted municipal waste; it should be taken to a specialized company for recycling.

This device should be returned to your distributor or to a local recycling service.

Respect the local environmental rules.

If in doubt, contact your local waste disposal authorities.

Thank you for choosing Velleman! Contents: 1 x pH meter, 4 x LR44 button cell and this manual. Please read the manual thoroughly before bringing this device into service. If the device was damaged in transit, don't install or use it and contact your dealer.




2. Battery Installation

- Loosen the two screws holding the battery cover. Do not discard the small washer.
- Insert 4 x LR44 button cell batteries respecting the polarity.
- Close the battery compartment.

3. Description


1. measured pH reading
2. CAL – calibration mode
3. ATC – automatic temperature compensation
4. temperature reading
5. HLD – data hold
6. PWR – power button
7. CAL – calibration



4. Operation

a. General Operation

- Remove the bottom and the inner cap to expose the electrode. It is normal to find some whitish crystals on the inner cap and electrode. **Keep the sponge in the cap wet to keep the electrode in a good storage condition.**
- Dip the electrode into the test solution. Press PWR and stir the pH meter to get a stable reading.
- A small dot will be flashing while the meter is in measuring mode. The temperature (in °C or °F) will also be displayed.
- Press HLD to freeze the current reading. Note that the dot will stop flashing. Press HLD again to release the reading.
- Turn off the meter by pressing PWR. Cover the electrode with the cap and store the meter at an ambient temperature between 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F). Refer to "**d. Calibrating your Meter**" to perform the 3-points calibration.




b. Auto Power-Off

n

- This meter will switch off after approximately 20 minutes of inactivity.
- Disable this function by holding HLD and PWR simultaneously pressed before power-on. An "n" will briefly appear onto the display. The function has been disabled. **The function will be reactivated after every power-off.**


c. Automatic Temperature Compensation (ATC)

- Since pH values are temperature dependent, pH applications require some form of temperature compensation to ensure standardized pH values. This meter automatically corrects the pH values based on the temperature of the measured solution.
- Hold CAL and PWR simultaneously pressed before power-on. “°C” or “°F” will appear on the display. Select your temperature unit with HLD and press CAL to save.
- “SA” will briefly appear on the display to indicate the selection has been saved. **This selection will be saved after power-off.**



d. Calibrating your Meter

- Calibration is necessary and should be done regularly, even on a daily basis when using the meter often.
- Switch on your pH meter.
- Place the electrode into the pH 7 test solution first and into the pH 4 or pH 10 afterwards (test solution available at your local chemist's).
- Press CAL to enter the calibration mode. “CA” will briefly appear on the display. After a few seconds “CAL” and the pH value will appear on the display indicating the meter has been calibrated.
- The meter will display “En” if the calibration was not done correctly or if the probe could not detect the test solution in the voltage range below. In this case, recalibrate as per above.



pH 4.00 97mV....250mV
pH 7.00 -60mV....60mV
pH 10.00 -250mV....-97mV

- If the meter successfully recognizes the test solution, the solution pH value (4, 7 or 10) will appear on the display. If the displayed value differs slightly from the supposed value, e.g. 4.01 instead of 4.00, press HLD to change the value. The adjustable calibration range for pH 4 is 3.50 ~ 4.50, for pH 7 is 6.50 ~ 7.50 and for pH 10 is 9.50 ~ 10.50.
- A stable value will automatically be saved.

5. Cleaning and Maintenance

- Avoid touching the probe with bare hands and keep it wet by moistening the sponge in the cap.
- Rinse the probe with tap water or better, de-ionized water after each measurement.
- Remove the batteries from the meter if not used for a long time.

6. Troubleshooting

- **No display after power-on**
Check the batteries. Replace them if necessary (see “**2. Battery Installation**”).
- **Slow response**
Clean the probe thoroughly with tap water and rinse with de-ionized water afterwards.

- **Display indicates “- - -”**
The pH value is out of the pH range (pH 0 ~ pH 14). The solution is either too acid or too alkaline.
- **The displayed pH value is unstable**
The probe is exposed. Dip it in the solution to be measured.

7. Technical Specifications

pH Range	pH 0 ~ pH 14
Accuracy	pH 0.2
Resolution	pH 0.1
Temperature Accuracy	± 1°C
Temperature Resolution	0.5°C
Operating Temperature	0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
Operating Humidity	0 ~ 80% RH
ATC	yes
Self-Calibration	yes
Dimensions	150 x 36 x 25mm
Calibration Test Solution	standard USA buffers, standard NIST buffers, standard DIN buffers

Use this device with original accessories only. Velleman nv cannot be held responsible in the event of damage or injury resulted from (incorrect) use of this device.

The Velleman nv warranty covers normal operation and does not cover battery, misuse, abuse, alteration, tampering, neglect, improper maintenance or damage resulting from leaking batteries. Proof of purchase is required for warranty repairs. Warranty is void if the meter has been opened.

For warranty and service, please contact Velleman nv (www.velleman.eu).

For more info concerning this product, please visit our website www.velleman.eu.

The information in this manual is subject to change without prior notice.

DVM8681 – pH-METER

1. Inleiding

Aan alle ingezeten van de Europese Unie

Belangrijke milieu-informatie betreffende dit product

 Dit symbool op het toestel of de verpakking geeft aan dat, als het na zijn levenscyclus wordt weggeworpen, dit toestel schade kan toebrengen aan het milieu.


 Gooi dit toestel (en eventuele batterijen) niet bij het gewone huishoudelijke afval; het moet bij een gespecialiseerd bedrijf terechtkomen voor recyclage.

U moet dit toestel naar uw verdeler of naar een lokaal recyclagepunt brengen.

Respecteer de plaatselijke milieuwetgeving.

Hebt u vragen, contacteer dan de plaatselijke autoriteiten inzake verwijdering.

Dank u voor uw aankoop! Inhoud: 1 x pH-meter, 4 x LR44 knoopcellen en deze handleiding. Lees deze handleiding grondig voor u het toestel in gebruik neemt. Werd het toestel beschadigd tijdens het transport, installeer het dan niet en raadpleeg uw dealer.





2. Installeren van de batterijen

- Maak de 2 schroeven los. Zorg dat u de kleine sluitringen niet verliest.
- Plaats 4 x LR44 knoopcellen en respecteer de polariteit.
- Sluit het batterijvak.

3. Omschrijving


1. gemeten pH-waarde
2. CAL – ijkingmodus
3. ATC – automatische temperatuurcompensatie
4. temperatuuraflezing
5. HLD – data hold-functie
6. PWR – voedingsschakelaar
7. CAL – ijking



4. Gebruik

a. Algemeen

- Verwijder de 2 doppen zodat de elektrode zichtbaar wordt. Mogelijks vindt u witte kristallen rond de sonde. **Houd het sponsje altijd vochtig.**
- Dompel de elektrode in de testoplossing. Druk op PWR en beweeg de pH-meter tot u een stabiele aflezing krijgt.
- Het decimale punt knippert wanneer u het toestel kunt gebruiken. De temperatuur (in °C of °F) is eveneens weergegeven.
- Druk op HLD om de huidige aflezing vast te zetten. Merk op dat het punt niet meer knippert. Druk opnieuw op HLD om de aflezing te ontgrendelen.
- Schakel de meter uit door op PWR te drukken. Sluit de elektrode af en bewaar de meter aan een omgevingstemperatuur tussen 0°C ~ 50°C. Raadpleeg "d. Uw meter ijken" om de driepuntsijking uit te voeren.




b. Automatische uitschakeling

- Deze meter schakelt zichzelf na ongeveer 20 minuten uit.
- Deactiveer deze functie door gelijktijdig HLD en PWR ingedrukt te houden voor u het toestel inschakelt. Een "n" verschijnt kort op het scherm om aan te tonen dat deze functie uitgeschakeld is. **De functie wordt opnieuw ingeschakeld wanneer u de meter uitschakelt.**



c. Automatische temperatuurcompensatie (ATC)

- Een pH-waarde is temperatuurafhankelijk. Daarom is de temperatuurcompensatie tijdens pH-metingen belangrijk. Deze meter corrigeert automatisch de pH-waarden volgens de temperatuur van de gemeten oplossing.
- Houd bij een uitgeschakeld toestel CAL en PWR gelijktijdig ingedrukt. °C" of °F verschijnt op het scherm. Selecteer de temperatuureenheid met HLD en druk op CAL om te bewaren.
- "SA" verschijnt kort op het scherm om aan te tonen dat uw keuze werd opgeslagen. **Deze keuze wordt opgeslagen wanneer u de meter uitschakelt.**



d. Uw meter ijken

- Ijking is uiterst belangrijk en zou, wanneer u de meter dagelijks gebruikt, op zeer regelmatige basis moeten gebeuren.
- Schakel de meter in.
- Plaats de elektrode eerst in een testoplossing van pH 7, en daarna in een testoplossing van pH 4 of pH 10 (testoplossing verkrijgbaar bij uw apotheek).
- Druk op CAL om de meter te ijken. "CA" verschijnt kort op het scherm. Na enkele seconden verschijnen "CAL" en de pH-waarde om aan te geven dat de meter werd geijkt.



- De meter geeft "En" weer wanneer de ijking verkeerd werd uitgevoerd of wanneer de sonde de testoplossing niet kon waarnemen in het spanningsbereik hieronder. In dit geval herijkt u de meter zolas hierboven beschreven.

E n

pH 4.00	97mV....250mV
pH 7.00	-60mV....60mV
pH 10.00	-250mV....-97mV

- De pH-waarde van de testoplossing (4, 7 of 10) verschijnt op het scherm wanneer de meter de testoplossing herkent. Druk op HLD en wijzig de waarde wanneer deze lichtjes afwijkt van de veronderstelde waarde, bv. 4.01 in de plaats van 4.00. Het ijkingbereik voor pH 4 ligt tussen 3.50 ~ 4.50, voor pH 7 tussen 6.50 ~ 7.50 en voor pH 10 tussen 9.50 ~ 10.50.
- Een stabiele waarde wordt automatisch opgeslagen.

5. Reiniging en onderhoud

- Raak de sonde niet met blote vingers aan en houd ze altijd vochtig door het sponsje te bevochtigen.
- Spoel de sonde met kraantjeswater of, nog beter, met gedesioneererd water na elke meting.
- Verwijder de batterijen uit het toestel wanneer u het niet gebruikt.

6. Problemen en oplossingen

- **Geen aflezing na het inschakelen**

Controleer de batterijen. Vervang ze indien nodig (zie "2. Installeren van de batterijen").

- **Trage aflezing**

Maak de sonde grondig schoon met kraantjeswater en spoel nadien af met gedesioneererd water.

- **Het lcd-scherm geeft " - - - " weer**

De pH-waarde is buiten het bereik van de meter (pH 0 ~ pH 14). De oplossing is te zuur of te alkalisch.

- **De weergegeven pH-waarde is onstabiel**

De sonde wordt blootgesteld. Dompel ze in de te meten oplossing onder.

7. Technische specificaties

pH-bereik	pH 0 ~ pH 14
Nauwkeurigheid	pH 0.2
Resolutie	pH 0.1
Nauwkeurigheid temperatuur	± 1°C
Resolutie temperatuur	0.5°C
Werktemperatuur	0°C ~ 50°C
Vochtigheidsgraad	0 ~ 80% RH
ATC	ja
Automatische ijking	ja
Afmetingen	150 x 36 x 25mm
Testoplossing	standaard USA buffers, standaard NIST buffers, standaard DIN buffers

Gebruik dit toestel enkel met originele accessoires. Velleman nv is niet aansprakelijk voor schade of kwetsuren bij (verkeerd) gebruik van dit toestel.

De batterij, verkeerd gebruik, misbruik, wijzigingen, modificaties, verwaarlozing, nalatig onderhoud en schade door lekkende batterijen vallen niet onder de garantie van Velleman nv. Een toestel onder garantie moet bij inlevering voor reparatie vergezeld zijn van het aankoopbewijs. De garantie vervalt wanneer u het toestel opent.

Voor garantie en service, neem contact op met Velleman nv (www.velleman.eu).

Voor meer informatie omtrent dit product, zie www.velleman.eu.

De informatie in deze handleiding kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

DVM8681 – pH-MÈTRE

1. Introduction

Aux résidents de l'Union européenne

Des informations environnementales importantes concernant ce produit

Ce symbole sur l'appareil ou l'emballage indique que l'élimination d'un appareil en fin de vie peut polluer l'environnement.

Ne pas jeter un appareil électrique ou électronique (et des piles éventuelles) parmi les déchets municipaux non sujets au tri sélectif ; une déchèterie traitera l'appareil en question.

Renvoyer les équipements usagés à votre fournisseur ou à un service de recyclage local.


Il convient de respecter la réglementation locale relative à la protection de l'environnement.

En cas de questions, contacter les autorités locales pour élimination.

Nous vous remercions de votre achat ! Contenu : 1 x pH-mètre, 4 piles bouton LR44 et cette notice. Lire la présente notice attentivement avant la mise en service de l'appareil. Si l'appareil a été endommagé pendant le transport, ne pas l'installer et consulter votre revendeur.



2. Insertion des piles

- Desserrer les vis du capuchon. Veiller à récupérer la petite rondelle.
- Insérer 4 piles bouton LR44 en respectant la polarité.
- Refermer le compartiment des piles.



3. Description


1. valeur pH mesurée
2. CAL – mode de calibrage
3. ATC – compensation automatique de la température
4. affichage de la température
5. HLD – gel de l'affichage
6. PWR – touche d'alimentation
7. CAL – calibrage



4. Emploi

a. En général

- Retirer les capuchons inférieur et intérieur afin d'exposer la sonde. Il est normal de trouver de cristaux blancs. **Tenir la sonde humide en humidifiant l'éponge à l'intérieur du capuchon.**
- Tremper l'électrode dans la solution. Enfoncer PWR et remuer le pH-mètre afin d'obtenir un affichage stable.
- Le point décimal clignote lorsque le mètre se trouve en mode de mesurage. La température (en °C ou °F) sera également affichée.
- Enfoncer HLD pour geler l'affichage actuel. Le point ne clignote plus. Renfoncer HLD pour dégeler l'affichage.
- Éteindre le mètre en enfonceant PWR. Recouvrir l'électrode avec le capuchon et stocker le mètre à une température ambiante entre 0°C ~ 50°C. Consulter le paragraphe « **d. Calibrage du pH-mètre** » pour effectuer le calibrage de 3 points.



b. Extinction automatique

□

- Ce mètre s'auto-éteint après environ 20 minutes d'inactivité.
- Désactiver la fonction en maintenant simultanément enfoncé les touches HLD et PWR lorsque le mètre est éteint. Un « n » s'affiche brièvement pour indiquer que la fonction a été désactivée. **La fonction sera réactivée lorsque l'on rallume le mètre.**

c. Compensation automatique de la température (ATC)

□ °c

□ SA

- Une valeur pH est tributaire de la température. Par conséquent, le mesurage de la valeur pH nécessite une compensation de la température afin d'assurer une valeur pH standardisée. Ce mètre corrige automatiquement la valeur pH basée sur la température de la solution mesurée.
- Maintenir simultanément enfoncé CAL et PWR lorsque le mètre est éteint. « °C » ou « °F » s'affiche. Sélectionner l'unité de température avec HLD et enfoncez CAL pour confirmer.
- « SA » s'affiche brièvement pour indiquer que la sélection a été mémorisée. **Cette sélection sera mémorisée après l'extinction du mètre.**

d. Calibrage du pH-mètre

- Il est conseillé de calibrer le mètre régulièrement lorsque l'on l'utilise quotidiennement.
- Allumer votre pH-mètre.
- Placer d'abord l'électrode dans la solution tampon pH 7, ensuite dans la solution tampon pH 4 ou pH 10 (solution tampon disponible à la pharmacie).
- Enfoncer CAL pour accéder au mode de calibrage. « CA » s'affiche brièvement. « CAL » et la valeur pH s'affichent après quelques secondes pour indiquer que le mètre a été calibré.
- Le mètre affiche « En » lorsque le calibrage a échoué ou lorsque la sonde n'a pas pu détecter la solution tampon dans la plage de tension ci-dessous. Le cas échéant, recalibrer le mètre comme décrit ci-dessus.

□ CA
□ 4.00
□ CAL
□ ATC
□ 25.0 °c

□ En

pH 4.00	97mV...250mV
pH 7.00	-60mV...60mV
pH 10.00	-250mV....-97mV

- La valeur pH de la solution tampon (4, 7 ou 10) apparaît sur l'afficheur lorsque le mètre reconnaît la solution. Si la valeur affichée s'écarte légèrement de la valeur pH supposée, p.ex. 4.01 au lieu de 4.00, enfoncez HLD pour modifier la valeur. La plage de calibrage s'étend de 3.50 à 4.50 pour un pH 4, de 6.50 à 7.50 pour un pH 7 et de 9.50 à 10.50 pour un pH 10.
- Une valeur stable sera automatiquement mémorisée.

5. Nettoyage et entretien

- Ne pas toucher la sonde avec les doigts et la tenir humide en humectant l'éponge à l'intérieur du capuchon.
- Rincer la sonde à l'eau claire ou préféablement à l'eau désionisée après chaque mesure.
- Retirer les piles d'un appareil non utilisé.

6. Problèmes et solutions

• Pas d'affichage après branchement

Vérifier l'état des piles. Les remplacer si nécessaire (voir « **2. Insertion des piles** »).

• Affichage ralenti

Nettoyer la sonde minutieusement à l'eau claire et rincer à l'eau désionisée.

- Affichage de « - - - »**
La valeur pH se trouve en dehors de la plage de mesure (pH 0 ~ pH 14). La solution est trop acide ou trop alcaline.
- La valeur pH affichée est instable**
La sonde est exposée à l'air libre. La tremper dans la solution à mesurer.

7. Spécifications techniques

Plage de mesure	pH 0 ~ pH 14
Précision	pH 0.2
Résolution	pH 0.1
Précision de la température	± 1°C
Résolution de la température	0.5°C
Température de service	0°C ~ 50°C
Taux d'humidité	0 ~ 80% RH
ATC	oui
Calibrage automatique	oui
Dimensions	150 x 36 x 25mm
Solution tampon	solution USA standard, solution NIST standard, solution DIN standard

N'employer cet appareil qu'avec des accessoires d'origine. SA Velleman ne sera aucunement responsable de dommages ou lésions survenus à un usage (incorrect) de cet appareil.

La garantie de Velleman SA ne couvre que l'usage normal de l'appareil et exclut la pile, le mauvais usage, l'abus, les modifications, la négligence, l'entretien impropre ou tout dommage résultant de fuite des piles. Un appareil sous garantie remis pour réparation doit nécessairement être accompagné de son bon d'achat. La garantie s'annule dès l'ouverture du mètre.

Pour la garantie et le service après vente, veuillez contacter SA Velleman (www.velleman.eu).

Pour plus d'information concernant cet article, visitez notre site web www.velleman.eu.

Toutes les informations présentées dans cette notice peuvent être modifiées sans notification préalable.

DVM8681 – pH-METRO

1. Introducción

A los ciudadanos de la Unión Europea

Importantes informaciones sobre el medio ambiente concerniente a este producto



Este símbolo en este aparato o el embalaje indica que, si tira las muestras inservibles, podrían dañar el medio ambiente.

No tire este aparato (ni las pilas, si las hubiera) en la basura doméstica; debe ir a una empresa especializada en reciclaje. Devuelva este aparato a su distribuidor o a la unidad de reciclaje local.


Respete las leyes locales en relación con el medio ambiente.

Si tiene dudas, contacte con las autoridades locales para residuos.

¡Gracias por haber comprado el DVM8681! Incluye: 1 x pH-metro, 4 pilas de botón LR44 y este manual del usuario. Lea atentamente las instrucciones del manual antes de usar el aparato. Si el aparato ha sufrido algún daño en el transporte no lo instale y póngase en contacto con su distribuidor.


2. Introducir las pilas

- Desatornille los tornillos de la tapa del compartimiento de pilas. Asegúrese de que no pierda la pequeña arandela.
- Introduzca 4 pilas de botón LR44. Respete la polaridad.
- Vuelva a cerrar el compartimiento de pilas.




3. Descripción

1. valor pH medido
2. CAL – modo de calibración
3. ATC – compensación automática de la temperatura
4. visualización de la temperatura
5. HLD – función data hold (retención de lectura)
6. PWR – tecla de alimentación
7. CAL – calibración



1 I.8.8
2 CAL 188.8 °C
3 ATC °F



4. Uso

a. En general

- Saque los capuchones inferior e interior para exponer la sonda. Es normal que encuentra cristales blancos. **Asegúrese de que la esponja esté siempre húmeda.**
- Sumerja el electrodo en el líquido. Pulse PWR y mueva el pH-metro para obtener una visualización estable.
- El punto decimal parpadea si el metro está en el modo de medición. La temperatura (en °C o °F) se visualizará también.
- Pulse HLD para fijar la visualización actual. El punto ya no parpadeará. Pulse HLD para desbloquear la visualización.
- Desactive el metro al pulsar PWR. Cubra el electrodo con el capuchón y guarde el metro a una temperatura ambiente entre 0°C ~ 50°C. Consulte el párrafo « d. Calibración del pH-metro » para efectuar la calibración de 3 puntos.

n

b. Desactivación automática

- Este metro se apaga automáticamente después de aproximadamente 20 minutos de inactividad.
- Desactive la función al mantener pulsado simultáneamente las teclas HLD y PWR si el metro está desactivado. Se visualiza brevemente la « n » para indicar que ha desactivado la función. **La función al volver a activar el metro.**

°C

SA

c. Compensación automática de la temperatura (ATC)

- Un valor pH depende de la temperatura. Por tanto, la medición del valor pH necesita una compensación de la temperatura para asegurar un valor pH estándar. Este metro corrige automáticamente el valor pH basado en la temperatura del líquido medido.
- Mantenga pulsado simultáneamente CAL y PWR si el metro está desactivado. « °C » o « °F » se visualiza. Seleccione la unidad de temperatura con HLD y pulse CAL para confirmar.
- « SA » se visualiza brevemente para indicar que se ha guardado el valor seleccionado. **Esta selección se guardará después de haber desactivado el metro.**

°F

d. Calibración del pH-metro

- Calibre el metro regularmente si lo utiliza cada día.
- Active el pH-metro.
- Primero, ponga el electrodo en el líquido de prueba pH 7, luego en el líquido de prueba pH 4 o pH 10 (líquido de prueba disponible en la farmacia).
- Pulse CAL para entrar en el modo de calibración. « CA » se visualiza brevemente. « CAL » y el valor pH se visualizan después de algunos segundos para indicar que el metro está calibrado.
- Se visualiza « En » si la calibración no ha logrado o si la sonda no ha podido detectar el líquido de prueba en el rango de tensión (véase a continuación). Si es el caso, vuelva a calibrar el metro (véase a continuación).

CA

4.00
CAL 25.0 °C

En

pH 4.00	97mV....250mV
pH 7.00	-60mV....60mV
pH 10.00	-250mV....-97mV

- El valor pH del líquido de prueba (4, 7 ó 10) aparece en la pantalla si el metro reconoce el líquido de prueba. Si el valor visualizado se aparta ligeramente del valor pH supuesto, p.ej. 4.01 en lugar de 4.00, pulse HLD para modificar el valor. El rango de calibración se encuentra entre 3.50 y 4.50 para un pH 4, entre 6.50 y 7.50 para un pH 7 y entre 9.50 y 10.50 para un pH 10.
- El valor estable se guardará automáticamente.

5. Limpieza y mantenimiento

- No toque la sonda con los dedos y manténgala siempre húmeda al humedecer la esponja del interior del capuchón.
- Lave la sonda con agua clara o preferentemente con agua desionizada después de cada medición.
- Saque las pilas de si no utiliza el aparato.

6. Solución de problemas

- **No hay una visualización después de la activación**

Verifique el estado de las pilas. Reemplácelas si fuera necesario (véase « **2. Introducir las pilas** »).

- **Visualización lenta**

Limpie la sonda cuidadosamente con agua clara y enjuague con agua desionizada.

- **Visualización « --- »**

El valor pH está fuera del rango de medición (pH 0 ~ pH 14). El líquido está demasiado ácido o demasiado alcalizado.

- **El valor pH visualizado es inestable**

La sonda está expuesta al aire libre. Sumérjala en el líquido que quiere medir.

7. Especificaciones

Rango de medición	pH 0 ~ pH 14
Precisión	pH 0.2
Resolución	pH 0.1
Precisión de la temperatura	± 1°C
Resolución de la temperatura	0.5°C
Temperatura de funcionamiento	0°C ~ 50°C
Humedad	0 ~ 80% RH
ATC	sí
Calibración automática	sí
Dimensiones	150 x 36 x 25mm
Líquido de prueba	líquido USA estándar, líquido NIST estándar, líquido DIN estándar

Utilice este aparato sólo con los accesorios originales. SA Velleman no será responsable de daños ni lesiones causados por un uso (incorrecto) de este aparato.

La garantía de Velleman SA cubre sólo el uso normal del aparato y excluye las pilas, el mal uso, las modificaciones, el descuido, el mantenimiento inadecuado y cualquier daño causado por una fuga de las pilas. Asegúrese de que un aparato cubierto por la garantía y devuelto para su reparación esté acompañado de la factura de compra. La garantía también expira cuando se abre el aparato.

Para la garantía y el servicio posventa, contacte SA Velleman (www.velleman.eu).

Para más información sobre este producto, visite nuestra página web www.velleman.eu.

Se pueden modificar las especificaciones y el contenido de este manual sin previo aviso.

DVM8681 – pH-MESSGERÄT

1. Einführung

An alle Einwohner der Europäischen Union

Wichtige Umweltinformationen über dieses Produkt



Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung zeigt an, dass die Entsorgung dieses Produktes nach seinem Lebenszyklus der Umwelt Schaden zufügen kann.


Entsorgen Sie die Einheit (oder verwendeten Batterien) nicht als unsortiertes Hausmüll; die Einheit oder verwendeten Batterien müssen von einer spezialisierten Firma zwecks Recycling entsorgt werden.

Diese Einheit muss an den Händler oder ein örtliches Recycling-Unternehmen retourniert werden.

Respektieren Sie die örtlichen Umweltvorschriften.

Falls Zweifel bestehen, wenden Sie sich für Entsorgungsrichtlinien an Ihre örtliche Behörde.

Wir bedanken uns für den Kauf des DVM8681! Lieferumfang: 1 x pH-Messgerät, 4 x LR44 Knopfzellen und diese Bedienungsanleitung. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch. Überprüfen Sie, ob Transportschäden vorliegen. Sollte dies der Fall sein, verwenden Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler.




2. Die Batterien installieren

- Lockern Sie die 2 Schrauben. Sorgen Sie dafür, dass Sie den kleinen Dichtungsring niet verliert.
- Legen Sie 4 x LR44 Knopfzellen ein und beachten Sie die Polarität.
- Schließen Sie das Batteriefach wieder.

3. Umschreibung


1. gemessener pH-Wert
2. CAL – Justierungsmodus
3. ATC – automatische Temperaturausgleich
4. Temperaturanzeige
5. HLD – Data-Hold-Funktion
6. PWR – Netzschalter
7. CAL – Justierung



4. Gebrauch

a. Allgemein

- Entfernen Sie die beiden Abdeckkappen damit die Elektrode sichtbar wird. Es ist möglich, dass Sie weiße Kristalle finden auf dem Messfühler. **Halten Sie den Schwamm immer feucht.**
- Tauchen Sie die Elektrode in die Probelösung ein. Drücken Sie PWR und bewegen Sie das pH-Messgerät bis Sie eine stabile Anzeige bekommen.
- Wenn der Dezimalpunkt fangen Sie dann mit den Messungen an. Die Temperatur (in °C oder °F) wird auch angezeigt.
- Drücken Sie HLD, um die aktuelle Anzeige festzusetzen. Bemerken Sie, dass der Punkt nicht mehr blinkt. Drücken Sie HLD wieder, um die Anzeige zu entriegeln.
- Schalten Sie das Messgerät aus indem Sie PWR drücken. Schließen Sie die Elektrode ab und bewahren Sie das Messgerät in einer Umgebungstemperatur zwischen 0°C ~ 50°C. Ziehen Sie **„d. Das Messgerät justieren“**, um die Dreipunkt-Justierung auszuführen.




b. Automatische Ausschaltung

□

- Dieses Messgerät wird nach etwa 20 Minuten automatisch ausgeschaltet
- Deaktivieren Sie diese Funktion indem Sie gleichzeitig HLD und PWR gedrückt halten ehe Sie das Gerät einschalten. "n" erscheint kurz auf dem Schirm, um anzuzeigen, dass diese Funktion ausgeschaltet ist. **Die Funktion wird wieder eingeschaltet wenn Sie das Messgerät ausschalten.**


c. Automatischer Temperaturausgleich (ATC)

- Ein pH-Wert hängt von der Temperatur ab. Deshalb ist der Temperaturausgleich während pH-Messungen wichtig. Dieses Messgerät korrigiert automatisch die pH-Werte gemäß der Temperatur der gemessenen Flüssigkeit.
- Halten Sie CAL und PWR gleichzeitig gedrückt wenn das Gerät ausgeschaltet ist. "°C" oder "°F" erscheint im Display. Wählen Sie die Temperatureinheit mit HLD aus und drücken Sie CAL zum Speichern.
- "SA" erscheint kurz im Display, um anzuzeigen, dass Ihre Wahl gespeichert wurde. **Diese Wahl wird gespeichert wenn Sie das Messgerät ausschalten.**



d. Das Messgerät justieren

- Es ist sehr wichtig, um das Messgerät zu justieren. Führen Sie also regelmäßig eine Justierung aus wenn Sie das Gerät täglich verwenden.
- Schalten Sie das Messgerät ein.
- Stecken Sie die Elektrode zuerst in eine Probeflüssigkeit von pH 7, danach in eine Probeflüssigkeit von pH 4 oder pH 10 (Probeflüssigkeit vorhanden von Ihrer Apotheke).
- Drücken Sie CAL, um das Messgerät zu justieren. "CA" erscheint kurz im Display. Nach einigen Sekunden erscheinen "CAL" und pH-Wert, um anzuzeigen, dass das Messgerät justiert worden ist.
- Das Messgerät zeigt "En" an wenn die Justierung falsch ausgeführt wurde oder wenn die Sonde die Probeflüssigkeit nicht wahrnehmen kann (siehe Spannungsbereich unten). Wenn dies der Fall ist, justieren Sie das Messgerät aufs Neue (siehe unten).



En

pH 4.00	97mV....250mV
pH 7.00	-60mV....60mV
pH 10.00	-250mV....-97mV

- Der pH-Wert der Probeflüssigkeit (4, 7 oder 10) erscheint im Display wenn das Messgerät die Flüssigkeit wieder erkenn. Drücken Sie HLD und ändern Sie den Wert wenn dieser leicht vom angenommenen Wert abweicht, z.B 4.01 statt 4.00. Der Justierungsbereich für pH 4 liegt zwischen 3.50 ~ 4.50, für pH 7 zwischen 6.50 ~ 7.50 und für pH 10 zwischen 9.50 ~ 10.50.
- Ein stabiler Wert wird automatisch gespeichert.

5. Reinigung und Wartung

- Berühren Sie die Sonde nie mit bloßen Händen und halten Sie sie immer feucht indem Sie den Schwamm befeuchten.
- Spülen Sie die Sonde nach jeder Messung mit Leitungswasser, oder noch besser, mit entionisiertem Wasser.
- Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät wenn Sie das Gerät nicht verwenden.

6. Problemlösung

- **Keine Anzeige nach dem einschalten**

Überprüfen Sie die Batterien. Wenn nötig, ersetzen Sie diese wenn nötig (siehe "**2. Die Batterien installieren**").

- **Langsame Anzeige**
Reinigen Sie die Sonde gründlich mit Leitungswasser und spülen Sie sie mit entionisiertem Wasser ab.
- **Das LCD-Display zeigt “---” an**
Der pH-Wert ist außer Bereich des Messgerätes (pH 0 ~ pH 14). Die Flüssigkeit ist zu säure oder zu alkalisch.
- **Der angezeigte pH-Wert ist instabil**
Die Sonde wird ausgesetzt. Tauchen Sie sie in die zu messenden Flüssigkeit ein.

7. Technische Daten

pH-Bereich	pH 0 ~ pH 14
Genauigkeit	pH 0.2
Auflösung	pH 0.1
Genauigkeit Temperatur	± 1°C
Auflösung Temperatur	0.5°C
Betriebstemperatur	0°C ~ 50°C
Feuchte	0 ~ 80% RH
ATC	ja
Automatische Justierung	ja
Abmessungen	150 x 36 x 25mm
Probeflüssigkeit	Standard USA Probeflüssigkeit, Standard NIST Probeflüssigkeit, Standard DIN Probeflüssigkeit

Verwenden Sie dieses Gerät nur mit originellen Zubehörteilen. Velleman NV übernimmt keine Haftung für Schaden oder Verletzungen bei (falscher) Anwendung dieses Gerätes.

Die Batterie, eine unsachgemäße Anwendung, Missbrauch, Änderungen, Modifikationen, Vernachlässigung, nachlässige Wartung und Schaden verursacht durch leckende Batterien fallen nicht unter die Garantie von Velleman nv. Legen Sie das Gerät im Garantiefall mit dem Original-Kaufbeleg vor. Die Garantie erlischt wenn Sie das Gerät öffnen.

Für Garantie und Service, wenden Sie sich an Velleman nv (www.velleman.eu).

Für mehr Informationen zu diesem Produkt, siehe www.velleman.eu.

Alle Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

DVM8681 – pH-METRO

1. Introduzione

A tutti i residenti dell’Unione Europea

Importanti informazioni ambientali relative a questo prodotto


 Questo simbolo riportato sul prodotto o sull’imballaggio, indica che è vietato smaltire il prodotto nell’ambiente al termine del suo ciclo vitale in quanto può essere nocivo per l’ambiente stesso. Non smaltire il prodotto (o le pile, se utilizzate) come rifiuto urbano indifferenziato; dovrebbe essere smaltito da un’impresa specializzata nel riciclaggio.

Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, contattare l’ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio presso il quale è stato effettuato l’acquisto.

La ringraziamo per aver scelto Velleman! Contenuto della confezione: 1 pH-metro, 4 batterie a bottone LR44 e il presente manuale. Si prega di leggere attentamente le informazioni contenute nel presente manuale prima di utilizzare il dispositivo. Assicurarsi che l’apparecchio non sia stato danneggiato durante il trasporto; in tale evenienza, contattare il proprio fornitore.


2. Installazione delle batterie

- Svitare le due viti di chiusura del vano batterie. Fare attenzione a non perdere le due piccole rondelle.
- Inserire 4 batterie a bottone LR44 rispettando la polarità.
- Richiudere il vano batterie.



3. Descrizione


1. indicazione pH misurato
2. CAL – modalità calibrazione
3. ATC – compensazione automatica della temperatura
4. indicazione temperatura
5. HLD – memorizzazione dato
6. PWR – tasto accensione/spegnimento
7. CAL – calibrazione



4. Utilizzo

a. Normale utilizzo

- Rimuovere il coperchio inferiore e il cappuccio protettivo interno per scoprire l'elettrodo. È normale trovare dei cristalli bianchi attorno al cappuccio e sull'elettrodo. **Tenere bagnata la spugna presente all'interno del cappuccio per mantenere l'elettrodo in buone condizioni.**
- Immergere l'elettrodo nella soluzione che si desidera esaminare. Premere PWR ed agitare gentilmente il pH-metro nella soluzione fino a quando non si ottiene una lettura stabile.
- Durante la misurazione, sul display lampeggia un piccolo punto. Lo strumento mostrerà simultaneamente il valore misurato del pH e della temperatura ($^{\circ}\text{C}$ o $^{\circ}\text{F}$).
- Premere HLD per "congelare" la lettura corrente. Il punto smette di lampeggiare. Premere nuovamente HLD per sbloccare la lettura.
- Spegnere lo strumento premendo il tasto PWR. Rimettere il cappuccio protettivo sull'elettrodo e riporre lo strumento in un ambiente la cui temperatura è compresa tra 0°C e $+50^{\circ}\text{C}$ (32°F ~ 122°F). Fare riferimento al paragrafo "**d. Calibrazione dello strumento**" per eseguire la calibrazione.




b. Spegnimento automatico



- Lo strumento si spegne automaticamente dopo circa 20 minuti di inattività.
- Per disabilitare questa funzione, a strumento spento, premere e tenere premuto il tasto HLD mentre si preme il tasto PWR. Rilasciare i tasti. Sul display appare brevemente il simbolo "n" ad indicare che la funzione è stata disattivata. **La funzione sarà riattivata dopo ogni spegnimento.**

c. Compensazione automatica della temperatura (ATC)

- Poiché i valori di pH variano in funzione della temperatura, le applicazioni nel campo della misura del pH richiedono una compensazione della temperatura per garantire valori di pH standardizzati. Questo strumento corregge automaticamente valori di pH misurati in base alla temperatura della soluzione sotto esame.
- A strumento spento, premere e tenere premuto il tasto CAL mentre si preme il tasto PWR. Rilasciare i tasti. Sul display appare il simbolo " $^{\circ}\text{C}$ " o " $^{\circ}\text{F}$ ". Selezionare l'unità di misura desiderata con il tasto HLD, quindi premere CAL per salvare l'impostazione.



- Sul display appare brevemente la scritta "SA" ad indicare l'avvenuto salvataggio dell'impostazione.
L'impostazione verrà mantenuta anche dopo lo spegnimento

d. Calibrazione dello strumento

- La calibrazione è necessaria e deve essere effettuata regolarmente, anche su base giornaliera quando lo strumento viene utilizzato spesso.
- Accendere il pH-metro.
- Immergere l'estremità dell'elettrodo prima in una soluzione tampone a pH 7 e successivamente in una soluzione tampone a pH 4 (o pH10) (è possibile trovare la soluzione campione presso una farmacia).
- Premere CAL per entrare in modalità calibrazione. Sul display apparirà la scritta "CA". Dopo alcuni secondi sul display apparirà la scritta "CAL" affiancata dal valore pH misurato ad indicare che lo strumento è stato calibrato.
- Lo strumento visualizzerà la scritta "En" se la taratura non è stata eseguita correttamente o se la sonda non ha potuto individuare la soluzione nella gamma di tensione come di seguito indicato. In tale evenienza, rieseguire la calibrazione.



pH 4.00	97mV....250mV
pH 7.00	-60mV....60mV
pH 10.00	-250mV....-97mV

- Se il valore visualizzato differisce leggermente da quello presunto, ad esempio 4.01 anziché 4.00, premere HLD per modificare il valore. La gamma di regolazione della calibrazione, per pH 4 è 3.50 ~ 4.50, per pH 7 è 6.50 ~ 7.50 e per pH 10 è 9.50 ~ 10.50.
- Un valore stabile verrà salvato automaticamente.

5. Pulizia e manutenzione

- Evitare di toccare la sonda a mani nude e mantenerlo bagnato inumidendo la spugna presente nel cappuccio protettivo.
- Sciacquare la sonda con acqua di rubinetto, o meglio, con acqua deionizzata dopo ogni misurazione.
- Rimuovere le batterie dallo strumento se questo non viene utilizzato per lungo tempo.

6. Risoluzione dei problemi

- Nessuna visualizzazione dopo l'accensione**
Verificare la carica delle batterie. Se necessario, provvedere alla loro sostituzione (vedere capitolo "**2. Installazione delle batterie**").
- Risposta lenta**
Pulire la sonda accuratamente con acqua di rubinetto e successivamente con acqua deionizzata.
- Il display indica "----"**
Il valore del pH è al di fuori della gamma misurabile (pH 0 ~ pH 14). La soluzione è troppo acida o troppo alcalina.
- Il valore visualizzato è instabile**
La sonda è esposta. Immergerla nella soluzione da analizzare.

7. Specifiche tecniche

Gamma pH	pH 0 ~ pH 14
Accuratezza	pH 0,2
Risoluzione	pH 0,1
Accuratezza temperatura	± 1°C
Risoluzione temperatura	0,5°C
Temperatura operativa	0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
Umidità operativa	0 ~ 80% RH
ATC	si
Calibrazione automatica	si
Dimensioni	150 x 36 x 25mm
Soluzione di calibrazione	tamponi standard USA, tamponi standard NIST, tamponi standard DIN

Utilizzare questo dispositivo solamente con accessori originali. Velleman nv non può essere ritenuta responsabile per danni a cose o persone che potrebbero derivare da un errato utilizzo del dispositivo.

Velleman nv offre una garanzia che copre il funzionamento normale dell'apparecchio ma non copre la batteria, l'uso improprio ed eventuali abusi, alterazioni e manomissioni, negligenza nell'utilizzo, manutenzione impropria o danni derivanti da perdite provenienti dalle batterie.

Per avere diritto alla riparazione in garanzia, è necessario essere in possesso della prova d'acquisto.

La garanzia decade se lo strumento è stato aperto.

Per garanzia e assistenza si prega di contattare Velleman nv (www.velleman.eu).

Per ulteriori informazioni relative a questo prodotto, vi preghiamo di visitare il nostro sito www.velleman.eu. Le informazioni contenute in questo manuale possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso.

DVM8681 – pH-METR

1. Wprowadzenie

Do wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej


Ważne informacje środowiskowe

 Ten symbol umieszczony na urządzeniu lub opakowaniu wskazuje, że niewłaściwa utylizacja urządzenia po zakończeniu jego eksploatacji, może szkodzić środowisku. Nie należy wyrzucać jednostek (lub baterii) jako nieposortowanych śmieci komunalnych, odpady tego typu powinny zostać przetransportowane do specjalistycznej firmy w celu ich recyklingu. Urządzenie należy zwrócić sprzedawcy lub lokalnej firmie recyklingowej. Należy przestrzegać lokalnych zasad ochrony środowiska.

W razie wątpliwości, należy skontaktować się z władzami odpowiedzialnymi za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów.

Dziękujemy za wybranie firmy Velleman! Zawartość: 1 x pH-metr, 4 x baterie guzikowe LR44 i niniejsza instrukcja.

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Jeżeli urządzenie zostało uszkodzone podczas transportu, nie należy go instalować czy użytkować, lecz skontaktować się ze sprzedawcą.




2. Instalacja baterii

- Poluzować dwie śruby przytrzymujące pokrywę komory baterii.
Nie usuwać małej uszczelki.
- Włożyć 4 baterie guzikowe zachowując odpowiednią bieguność.
- Zamknąć komorę baterii.

3. Opis


1. odczyt pH
2. CAL – tryb kalibracji
3. ATC – automatyczna kompensacja temperatury
4. odczyt temperatury
5. HLD - pamięć
6. PWR – włącznik
7. CAL – kalibracja



4. Eksploatacja

a. Zasady ogólne

- Zdjąć górną i wewnętrzną zaślepkę, aby odsłonić elektrodę. Na wewnętrznej stronie zaślepki i na elektrodzie mogą znajdować się białawe kryształki. **Aby przechowywać elektrodę we właściwych warunkach, gąbka znajdująca się w zaślepce musi cały czas pozostać wilgotna.**
- Zanurzyć elektrodę w testowanym roztworze. Przycisnąć PWR i zamieszać pH-metrem, aby uzyskać stabilny wynik.
- Mała dioda będzie migać w czasie, gdy pH-metr będzie w trybie pomiaru. Wyświetli się również temperatura (skala °C lub °F).
- Aby zatrzymać aktualny odczyt, przycisnąć HLD. Dioda przestanie migać. Aby wznowić aktualny odczyt, przycisnąć HLD.
- Przyciśnięcie PWR spowoduje wyłączenie urządzenia. Założyć zaślepkę na elektrodę i przechowywać pH-metr w pomieszczeniu o temperaturze 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F). Wykonanie 3-stopniowej kalibracji, patrz „**d. Kalibrowanie pH-metru**”.



b. Automatyczne wyłączanie

n

- Urządzenie wyłączy się automatycznie, jeżeli przez około 20 minut nie będzie używane.
- Jednoczesne przytrzymanie HLD i PWR przed włączeniem urządzenia wyłącza funkcję automatycznego wyłączania. Przez chwilę na wyświetlaczu pojawi się litera „n”, oznacza to, że powyższa funkcja została wyłączona. **Funkcja wyłączy się automatycznie po wyłączeniu urządzenia.**


c. Automatyczna kompensacja temperatury (ATC)

- Wartość pH jest zależna od temperatury, dlatego, aby zapewnić standaryzację pomiarów wymagana jest kompensacja temperatury. Urządzenie automatycznie koryguje wskazanie na podstawie pomiaru temperatury roztworu.
- Jednocześnie przytrzymać CAL i PWR przed włączeniem urządzenia. Na wyświetlaczu pojawi się °C lub °F. Przycisnąć HLD, aby wybrać jednostkę temperatury, a następnie CAL, aby zapisać wybór.
- Przez chwilę na wyświetlaczu pojawi się „SA” wskazując, że zapisano wybór. **Wybór pozostanie zachowany po wyłączeniu urządzenia.**



d. Kalibrowanie pH-metru

- Kalibracja jest niezbędna i należy ją wykonywać regularnie, jeśli pH-metr jest używany często – nawet codziennie.
 - Włączyć pH-metr.
 - Umieścić elektrodę w roztworze o pH równym 7, następnie 4 lub 10 (roztwory testowe dostępne są w lokalnych aptekach)
 - Przycisnąć CAL, aby wejść w tryb kalibracji. Przez chwilę na wyświetlaczu pojawią się litery „CA”. Po paru sekundach na wyświetlaczu pojawi się napis „CAL” oraz wartość pH, co będzie oznaczać, że urządzenie zostało skalibrowane.
-
- Jeśli kalibrację wykonano niepoprawnie lub urządzenie nie wykryło roztworu testowego w zakresie napięcia wskazanym poniżej, na wyświetlaczu pojawi się napis „En”. W tym przypadku należy powtórzyć proces kalibracji, jak opisano powyżej.



pH 4,00 od 97mV do 250mV
pH 7,00 od -60mV do 60mV
pH 10,00 od -250mV do 97mV

- Jeżeli urządzenie zmierzy pH roztworu testowego, wartość pH roztworu (4, 7 lub 10) zostanie wyświetlona. Jeżeli wyświetlona wartość różni się od znanej wartości pH roztworu i wynosi np. 4,01 zamiast 4,00, przycisnąć HLD, aby zmienić wartość. Nastawny zakres kalibracji dla pH 4 wynosi od 3,50 do 4,50, dla pH 7 od 6,50 do 7,50, a dla pH 10 od 9,50 do 10,50.
- Stabilna wartość zostanie zapisana w pamięci.

5. Czyszczenie i konserwacja

- Unikać dotykania sondy. Utrzymywać sondę w wilgotnym środowisku przez zwilżanie gąbki w zaślepce.
- Po każdym pomiarze przemyć sondę wodą z kranu lub wodą dejonizowaną (bardziej zalecane).
- Jeżeli pH-metr nie będzie użytkowany przez dłuższy czas, wyjąć baterie z komory baterii.

6. Wykrywanie i usuwanie usterek

- **Po włączeniu wyświetlacz nie działa.**
Sprawdzić baterie. Jeżeli zajdzie potrzeba, wymienić baterie (patrz „**2. Instalacja baterii**”).
- **Opóźniona odpowiedź**
Umyć sondę wodą z kranu i przepłukać ją wodą dejonizowaną.
- **Wskazanie “- - -”**
Wartość pH roztworu jest poza zakresem od 0 do 14. Odczyn roztworu jest za bardzo kwaśny lub zasadowy.
- **Wyświetlona wartość pH nie jest stabilna**
Sonda jest odsłonięta. Zanurzyć sondę w roztworze do pomiaru.

7. Specyfikacja techniczna

Zakres pH	pH 0 ~ pH 14
Dokładność	pH 0,2
Rozdzielcość	pH 0,1
Dokładność pomiaru temperatury	± 1°C
Rozdzielcość pomiaru temperatury	0,5°C
Temperatura robocza	0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)

Wilgotność robocza	0 ~ 80% RH
Automatyczna kompensacja temperatury	tak
Autokalibracja	tak
Wymiary	150 x 36 x 25mm
Testowy roztwór kalibracyjny	standardowe bufory wg. USA, NIST, DIN

Używać tylko z oryginalnymi akcesoriami. Velleman nv nie ponosi odpowiedzialności w przypadku uszkodzenia ciała lub mienia wynikającego z (niewłaściwego) użytkowania sprzętu.

Gwarancja firmy Velleman nv obejmuje normalną eksploatację, nie obejmuje natomiast baterii, niewłaściwego zastosowania sprzętu, nadużycia, zmian, nieumiejętnego manipulowania przez osoby niepowołane, zaniedbań, niewłaściwej konserwacji czy uszkodzeń wynikających z wyciekającego płynu z baterii. Przy wszystkich naprawach gwarancyjnych wymagane jest okazanie dowodu zakupu. Gwarancja traci wartość, jeżeli urządzenie zostało otworzone.

W sprawach związanych z gwarancją i serwisowaniem należy skontaktować się z firmą Velleman nv (www.velleman.eu).

Więcej informacji o produkcie można znaleźć na stronie www.velleman.eu.

Informacje w niniejszej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

EN

Velleman® Service and Quality Warranty

Velleman® has over 35 years of experience in the electronics world and distributes its products in more than 85 countries. All our products fulfil strict quality requirements and legal stipulations in the EU. In order to ensure the quality, our products regularly go through an extra quality check, both by an internal quality department and by specialized external organisations. If, all precautionary measures notwithstanding, problems should occur, please make appeal to our warranty (see guarantee conditions).

General Warranty Conditions Concerning Consumer Products (for EU):

- All consumer products are subject to a 24-month warranty on production flaws and defective material as from the original date of purchase.
 - Velleman® can decide to replace an article with an equivalent article, or to refund the retail value totally or partially when the complaint is valid and a free repair or replacement of the article is impossible, or if the expenses are out of proportion. You will be delivered a replacing article or a refund at the value of 100% of the purchase price in case of a flaw occurred in the first year after the date of purchase and delivery, or a replacing article at 50% of the purchase price or a refund at the value of 50% of the retail value in case of a flaw occurred in the second year after the date of purchase and delivery.
 - **Not covered by warranty:**
 - all direct or indirect damage caused after delivery to the article (e.g. by oxidation, shocks, falls, dust, dirt, humidity...), and by the article, as well as its contents (e.g. data loss), compensation for loss of profits;
 - frequently replaced consumable goods, parts or accessories such as batteries, lamps, rubber parts, drive belts... (unlimited list);
 - flaws resulting from fire, water damage, lightning, accident, natural disaster, etc.;
 - flaws caused deliberately, negligently or resulting from improper handling, negligent maintenance, abusive use or use contrary to the manufacturer's instructions;
 - damage caused by a commercial, professional or collective use of the article (the warranty validity will be reduced to six (6) months when the article is used professionally);
 - damage resulting from an inappropriate packing and shipping of the article;
 - all damage caused by modification, repair or alteration performed by a third party without written permission by Velleman®.
 - Articles to be repaired must be delivered to your Velleman® dealer, solidly packed (preferably in the original packaging), and be completed with the original receipt of purchase and a clear flaw description.
 - Hint: In order to save on cost and time, please reread the manual and check if the flaw is caused by obvious causes prior to presenting the article for repair. Note that returning a non-defective article can also involve handling costs.
 - Repairs occurring after warranty expiration are subject to shipping costs.
 - The above conditions are without prejudice to all commercial warranties.
- The above enumeration is subject to modification according to the article (see article's manual).

NL

Velleman® service- en kwaliteitsgarantie

Velleman® heeft ruim 35 jaar ervaring in de elektronica wereld en verdeelt in meer dan 85 landen. Al onze producten beantwoorden aan strikte kwaliteitseisen en aan de wettelijke bepalingen geldig in de EU. Om de kwaliteit te waarborgen, ondergaan onze producten op regelmatige tijdstippen een extra kwaliteitscontrole, zowel door onze eigen kwaliteitsafdeling als door externe gespecialiseerde organisaties. Mocht er ondanks deze voorzorgen toch een probleem optreden, dan kunt u steeds een beroep doen op onze waarborg (zie waarborgvoorraarden).

Algemene waarborgvoorraarden consumentengoederen (voor Europese Unie):

- Op alle consumentengoederen geldt een garantieperiode van 24 maanden op productie- en materiaalfouten en dit vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum.
- Indien de klacht gevonden is en een gratis reparatie of vervanging van een artikel onmogelijk is of indien de kosten hiervoor buiten verhouding zijn, kan Velleman® beslissen het desbetreffende artikel te vervangen door een gelijkwaardig artikel of de aankoopsom van het artikel gedeeltelijk of volledig terug te betalen. In dat geval krijgt u een vervangend product of terugbetaling ter waarde van 100% van de aankoopsom bij ontdekking van een gebrek tot één jaar na aankoop en levering, of een vervangend product tegen 50% van de kostprijs of terugbetaling van 50% bij ontdekking na één jaar tot 2 jaar.
- **Valt niet onder waarborg:**
 - alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het toestel (bv. door oxidatie, schokken, val, stof, vuil, vocht...), en door het toestel, alsook zijn inhoud (bv. verlies van data), vergoeding voor eventuele winstderving.
 - verbruiksgoederen, onderdelen of hulpspullen die regelmatig dienen te worden vervangen, zoals bv. batterijen, lampen, rubberen onderdelen, aandrijfriemen... (onbeperkte lijst).
 - defecten ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen, enz.
 - defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van de fabrikant.
 - schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het apparaat (bij professioneel gebruik wordt de garantieperiode herleid tot 6 maand).
 - schade veroorzaakt door onvoldoende bescherming bij transport van het apparaat.
 - alle schade door wijzigingen, reparaties of modificaties uitgevoerd door derden zonder toestemming van Velleman®.
- Toestellen dienen ter reparatie aangeboden te worden bij uw Velleman®-verdeeler. Het toestel dient vergezeld te zijn van het oorspronkelijke aankoopbewijs. Zorg voor een degelijke verpakking (bij voorkeur de originele verpakking) en voeg een duidelijke foutomschrijving bij.
- Tip: alvorens het toestel voor reparatie aan te bieden, kijk nog eens na of er geen voor de hand liggende reden is waarom het toestel niet naar behoren werkt (zie handleiding). Op deze wijze kunt u kosten en tijd besparen. Denk eraan dat er ook voor niet-defecte toestellen een kost voor controle aangerekend kan worden.
- Bij reparaties buiten de waarborgperiode zullen transportkosten aangerekend worden.
- Elke commerciële garantie laat deze rechten onvermindert.

Bovenstaande opsomming kan eventueel aangepast worden naargelang de aard van het product (zie handleiding van het betreffende product).



Garantie de service et de qualité Velleman®

Velleman® jouit d'une expérience de plus de 35 ans dans le monde de l'électronique avec une distribution dans plus de 85 pays. Tous nos produits répondent à des exigences de qualité rigoureuses et à des dispositions légales en vigueur dans l'UE. Afin de garantir la qualité, nous soumettons régulièrement nos produits à des contrôles de qualité supplémentaires, tant par notre propre service qualité que par un service qualité externe. Dans le cas improbable d'un défaut malgré toutes les précautions, il est possible d'invoquer notre garantie (voir les conditions de garantie).

Conditions générales concernant la garantie sur les produits grand public (pour l'UE) :

- tout produit grand public est garanti 24 mois contre tout vice de production ou de matériaux à dater du jour d'acquisition effective ;
- si la plainte est justifiée et que la réparation ou le remplacement d'un article est jugé impossible, ou lorsque les coûts s'avèrent disproportionnés, Velleman® s'autorise à remplacer ledit article par un article équivalent ou à rembourser la totalité ou une partie du prix d'achat. Le cas échéant, il vous sera consenti un article de remplacement ou le remboursement complet du prix d'achat lors d'un défaut dans un délai de 1 an après l'achat et la livraison, ou un article de remplacement moyennant 50% du prix d'achat ou le remboursement de 50% du prix d'achat lors d'un défaut après 1 à 2 ans.

• sont par conséquent exclus :

- tout dommage direct ou indirect survenu à l'article après livraison (p.ex. dommage lié à l'oxydation, choc, chute, poussière, sable, impureté...) et provoqué par l'appareil, ainsi que son contenu (p.ex. perte de données) et une indemnisation éventuelle pour perte de revenus ;
- tout bien de consommation ou accessoire, ou pièce qui nécessite un remplacement régulier comme p.ex. piles, ampoules, pièces en caoutchouc, courroies... (liste illimitée) ;
- tout dommage qui résulte d'un incendie, de la foudre, d'un accident, d'une catastrophe naturelle, etc. ;
- tout dommage provoqué par une négligence, volontaire ou non, une utilisation ou un entretien incorrect, ou une utilisation de l'appareil contraire aux prescriptions du fabricant ;
- tout dommage à cause d'une utilisation commerciale, professionnelle ou collective de l'appareil (la période de garantie sera réduite à 6 mois lors d'une utilisation professionnelle) ;
- tout dommage à l'appareil qui résulte d'une utilisation incorrecte ou différente que celle pour laquelle il a été initialement prévu comme décrit dans la notice ;
- tout dommage engendré par un retour de l'appareil emballé dans un conditionnement non ou insuffisamment protégé ;
- toute réparation ou modification effectuée par une tierce personne sans l'autorisation explicite de SA Velleman® ;
- frais de transport de et vers Velleman® si l'appareil n'est plus couvert sous la garantie.
- toute réparation sera fournie par l'endroit de l'achat. L'appareil doit nécessairement être accompagné du bon d'achat d'origine et être dûment conditionné (de préférence dans l'emballage d'origine avec mention du défaut) ;
- conseil : il est conseillé de consulter la notice et de contrôler câbles, piles, etc. avant de retourner l'appareil. Un appareil retourné jugé défectueux qui s'avère en bon état de marche pourra faire l'objet d'une note de frais à charge du consommateur ;
- une réparation effectuée en-dehors de la période de garantie fera l'objet de frais de transport ;
- toute garantie commerciale ne porte pas atteinte aux conditions susmentionnées.

La liste susmentionnée peut être sujette à une complémentation selon le type de l'article et être mentionnée dans la notice d'emploi.



Garantía de servicio y calidad Velleman®

Velleman® disfruta de una experiencia de más de 35 años en el mundo de la electrónica con una distribución en más de 85 países. Todos nuestros productos responden a normas de calidad rigurosas y disposiciones legales vigentes en la UE. Para garantizar la calidad, sometemos nuestros productos regularmente a controles de calidad adicionales, tanto por nuestro propio servicio de calidad como por un servicio de calidad externo. En el caso improbable de que surgieran problemas a pesar de todas las precauciones, es posible apelar a nuestra garantía (véase las condiciones de garantía).

Condiciones generales referentes a la garantía sobre productos de venta al público (para la Unión Europea):

- Todos los productos de venta al público tienen un período de garantía de 24 meses contra errores de producción o errores en materiales desde la adquisición original;
- Si la queja está fundada y si la reparación o la sustitución de un artículo es imposible, o si los gastos son desproporcionados, Velleman® autoriza reemplazar el artículo por un artículo equivalente o reembolsar la totalidad o una parte del precio de compra. En este caso, recibirá un artículo de recambio o el reembolso completo del precio de compra al descubrir un defecto hasta un año después de la compra y la entrega, o un artículo de recambio al 50% del precio de compra o la sustitución de un 50% del precio de compra al descubrir un defecto después de 1 a 2 años.

• Por consiguiente, están excluidos entre otras cosas:

- todos los daños causados directamente o indirectamente al aparato y su contenido después de la entrega (p.ej. por oxidación, choques, caída,...) y causados por el aparato, al igual que el contenido (p.ej. pérdida de datos) y una indemnización eventual para falta de ganancias;
 - partes o accesorios que deban ser reemplazados regularmente, como por ejemplo baterías, lámparas, partes de goma... (lista ilimitada);
 - defectos causados por un incendio, daños causados por el agua, rayos, accidentes, catástrofes naturales, etc.;
 - defectos causados a conciencia, descuido o por malos tratos, un mantenimiento inapropiado o un uso anormal del aparato contrario a las instrucciones del fabricante;
 - daños causados por un uso comercial, profesional o colectivo del aparato (el período de garantía se reducirá a 6 meses con uso profesional);
 - daños causados por un uso incorrecto o un uso ajeno al que está previsto el producto inicialmente como está descrito en el manual del usuario;
 - daños causados por una protección insuficiente al transportar el aparato.
 - daños causados por reparaciones o modificaciones efectuadas por una tercera persona sin la autorización explícita de SA Velleman®;
 - se calcula gastos de transporte de y a Velleman® si el aparato ya no está cubierto por la garantía.
- Cualquier reparación se efectuará por el lugar de compra. Devuelva el aparato con la factura de compra original y transpórtelo en un embalaje sólido (preferentemente el embalaje original). Incluya también una buena descripción del defecto;
- Consejo: Lea el manual del usuario y controle los cables, las pilas, etc. antes de devolver el aparato. Si no se encuentra un defecto en el artículo los gastos podrían correr a cargo del cliente;
 - Los gastos de transporte correrán a cargo del cliente para una reparación efectuada fuera del período de garantía.
 - Cualquier gesto comercial no disminuye estos derechos.

La lista previamente mencionada puede ser adaptada según el tipo de artículo (véase el manual del usuario del artículo en cuestión)



Velleman® Service- und Qualitätsgarantie

Velleman® hat gut 35 Jahre Erfahrung in der Elektronikwelt und vertreibt seine Produkte in über 85 Ländern. Alle Produkte entsprechen den strengen Qualitätsforderungen und gesetzlichen Anforderungen in der EU. Um die Qualität zu gewährleisten werden unsere Produkte regelmäßig einer zusätzlichen Qualitätskontrolle unterworfen, sowohl von unserer eigenen Qualitätsabteilung als auch von externen spezialisierten Organisationen. Sollten, trotz aller Vorsichtsmaßnahmen, Probleme auftreten, nehmen Sie bitte die Garantie in Anspruch (siehe Garantiebedingungen).

Allgemeine Garantiebedingungen in Bezug auf Konsumgüter (für die Europäische Union):

- Alle Produkte haben für Material- oder Herstellungsfehler eine Garantieperiode von 24 Monaten ab Verkaufsdatum.
- Wenn die Klage berechtigt ist und falls eine kostenlose Reparatur oder ein Austausch des Gerätes unmöglich ist, oder wenn die Kosten dafür unverhältnismäßig sind, kann Velleman® sich darüber entscheiden, dieses Produkt durch ein gleiches Produkt zu ersetzen oder die Kaufsumme ganz oder teilweise zurückzuzahlen. In diesem Fall erhalten Sie ein Ersatzprodukt oder eine Rückzahlung im Werte von 100% der Kaufsumme im Falle eines Defekts bis zu 1 Jahr nach Kauf oder Lieferung, oder Sie bekommen ein Ersatzprodukt im Werte von 50% der Kaufsumme oder eine Rückzahlung im Werte von 50 % im Falle eines Defektes im zweiten Jahr.

• Von der Garantie ausgeschlossen sind:

- alle direkten oder indirekten Schäden, die nach Lieferung am Gerät und durch das Gerät verursacht werden (z.B. Oxidation, Stöße, Fall, Staub, Schmutz, Feuchtigkeit, ...), sowie auch der Inhalt (z.B. Datenverlust), Entzündung für eventuellen Gewinnausfall.
- Verbrauchsgüter, Teile oder Zubehörteile, die regelmäßig ausgewechselt werden, wie z.B. Batterien, Lampen, Gummitücher, Treibriemen, usw. (unbeschränkte Liste).
- Schäden verursacht durch Brandbeschädigungen, Wasserschäden, Blitz, Unfälle, Naturkatastrophen, usw.
- Schäden verursacht durch absichtliche, nachlässige oder unsachgemäße Anwendung, schlechte Wartung, zweckentfremdet Anwendung oder Nichtbeachtung von Benutzerhinweisen in der Bedienungsanleitung.
- Schäden infolge einer kommerziellen, professionellen oder kollektiven Anwendung des Gerätes (bei gewerblicher Anwendung wird die Garantieperiode auf 6 Monate zurückgeführt).
- Schäden verursacht durch eine unsachgemäße Verpackung und unsachgemäßen Transport des Gerätes.
- alle Schäden verursacht durch unautorisierte Änderungen, Reparaturen oder Modifikationen, die von einem Dritten ohne Erlaubnis von Velleman® vorgenommen werden.
- Im Fall einer Reparatur, wenden Sie sich an Ihren Velleman®-Vertreiber. Legen Sie das Produkt ordnungsgemäß verpackt (vorzugsweise die Originalverpackung) und mit dem Original-Kaufbeleg vor. Fügen Sie eine deutliche Fehlerumrissbeschreibung hinzu.
- Hinweis: Um Kosten und Zeit zu sparen, lesen Sie die Bedienungsanleitung nochmals und überprüfen Sie, ob es keinen auf de Hand liegenden Grund gibt, ehe Sie das Gerät zur Reparatur zurückzuschicken. Stellt sich bei der Überprüfung des Geräts heraus, dass kein Geräteschaden vorliegt, könnte dem Kunden eine Untersuchungspauschale berechnet.

- Für Reparaturen nach Ablauf der Garantiefrist werden Transportkosten berechnet.
 - Jede kommerzielle Garantie lässt diese Rechte unberührt.
- Die oben stehende Aufzählung kann eventuell angepasst werden gemäß der Art des Produktes (siehe Bedienungsanleitung des Gerätes).**



Garanzia di Qualità Velleman®

Velleman® ha oltre 35 anni di esperienza nel mondo dell'elettronica e distribuisce i suoi prodotti in oltre 85 paesi. Tutti i nostri prodotti soddisfano rigorosi requisiti di qualità e rispettano le disposizioni giuridiche dell'Unione europea. Al fine di garantire la massima qualità, i nostri prodotti vengono regolarmente sottoposti ad ulteriori controlli, effettuati sia da un reparto interno di qualità che da organizzazioni esterne specializzate. Se, nonostante tutti questi accorgimenti, dovessero sorgere dei problemi, si prega di fare appello alla garanzia prevista (vedi condizioni generali di garanzia).

Condizioni generali di garanzia per i prodotti di consumo:

- Questo prodotto è garantito per il periodo stabilito dalle vigenti norme legislative, a decorrere dalla data di acquisto, contro i difetti di materiale o di fabbricazione. La garanzia è valida solamente se l'unità è accompagnata dal **documento d'acquisto originale**.
- Futura Elettronica provvederà, in conformità con la presente garanzia (fatta salvo quanto previsto dalla legge applicabile), a eliminare i difetti mediante la riparazione o, qualora Futura Elettronica lo ritenesse necessario, alla sostituzione dei componenti difettosi o del prodotto stesso con un altro avente identiche caratteristiche.
- Le spese di spedizione o riconsegna del prodotto sono a carico del cliente.
- La garanzia decade nel caso di uso improprio, manomissione o installazione non corretta dell'apparecchio o se il difetto di conformità non viene denunciato entro un termine di 2 mesi dalla data in cui si è scoperto il difetto.
- Il venditore non è ritenuto responsabile dei danni derivanti dall'uso improprio del dispositivo.
- L'apparecchio deve essere rispedito con l'imballaggio originale; non si assumono responsabilità per danni derivanti dal trasporto.
- Il prodotto deve essere accompagnato da un'etichetta riportante i propri dati personali e un recapito telefonico; è necessario inoltre allegare copia dello scontrino fiscale o della fattura attestante la data dell'acquisto.

L'eventuale riparazione sarà a pagamento se:

- Sono scaduti i tempi previsti.
- Non viene fornito un documento comprovante la data d'acquisto.
- Non è visibile sull'apparecchio il numero di serie.
- L'unità è stata usata oltre i limiti consentiti, è stata modificata, installata impropriamente, è stata aperta o manomessa.



Velleman® usługi i gwarancja jakości

Velleman® ma ponad 35-letnie doświadczenie w świecie elektroniki. Dystrybuujemy swoje produkty do ponad 85 krajów. Wszystkie nasze produkty spełniają surowe wymagania jakościowe oraz wypełniają normy i dyrektywy obowiązujące w krajach UE. W celu zapewnienia najwyższej jakości naszych produktów, przechodzą one regularne oraz dodatkowo wyrywkowe badanie kontroli jakości, zarówno naszego wewnętrznego działu jakości jak również wyspecjalizowanych firm zewnętrznych. Pomimo dołożenia wszelkich starań czasem mogą pojawić się problemy techniczne, prosimy odwołać się do gwarancji (patrz warunki gwarancji).

Ogólne Warunki dotyczące gwarancji:

Wszystkie produkty konsumenckie podlegają 24-miesięcznej gwarancji na wady produkcyjne i materiałowe od daty zakupu. W przypadku, gdy usterka jest niemożliwa do usunięcia lub koszt usunięcia jest nadmiernie wysoki Velleman® może zdecydować o wymianie artykułu na nowy, wolny od wad lub zwrócić zapłaconą kwotę. Zwrot gotówki może jednak nastąpić z uwzględnieniem poniższych warunków:

zwrot 100% ceny zakupu w przypadku, gdy wada wystąpiła w ciągu pierwszego roku od daty zakupu i dostawy wymiana wadliwego artykułu na nowy, wolny od wad z odpłatnością 50% ceny detalicznej lub zwrot 50% kwoty ceny nabycia w przypadku gdy wada wystąpiła w drugim roku od daty zakupu i dostawy.

Produkt nie podlega naprawie gwarancyjnej:

- gdy wszystkie bezpośrednie lub pośrednie szkody spowodowane są działaniem czynników środowiskowych lub losowych (np. przez utlenianie, wstrąsy, upadki, kurz, brud, ...), wilgotności;
- gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z utraty danych;
- utrata zysków z tytułu niesprawności produktu; z gwarancji wyłączone są materiały eksplotacyjne: baterie, żarówki, paski napędowe, gumowe elementy napędowe... (nieograniczona lista);
- usterka wynika z działania pożaru, zalania wszelkimi cieczami, uderzenia pioruna, upadku lub klęski żywiołowej, itp.;
- usterka wynika z zaniedbań eksplotacyjnych tj. umyślne bądź nieumyślne zaniechanie czyszczenia, konserwacji, wymiany materiałów eksplotacyjnych, niedbalstwa lub z niewłaściwego obchodzenia się lub niezgodnego użytkowania z instrukcją producenta;
- szkody wynikające z nadmiernego użytkowania gdy nie jest do tego celu przeznaczony tj. działalność komercyjna, zawodowa lub wspólne użytkowanie przez wiele osób - okres obowiązywania gwarancji zostanie obniżony do 6 (szesiąt) miesięcy;
- Szkody wynikające ze złe zabezpieczonej wysyłki produktu;
- Wszelkie szkody spowodowane przez nieautoryzowaną naprawę, modyfikację, przeróbkę produktu przez osoby trzecie jak również bez pisemnej zgody firmy Velleman®.

Uszkodzony produkt musi zostać dostarczony do sprzedawcy Velleman®, solidnie zapakowany (najlepiej w oryginalnym opakowaniu), wraz z wyposażeniem z jakim produkt został sprzedany. W przypadku wysyłki towaru w opakowaniu innym niż oryginalnym ryzyko usterki produktu oraz tego skutki przechodzą na właściciela produktu. Wraz z niesprawnym produktem należy dołączyć jasny i szczegółowy opis jego usterki, wady;

Wskazówka: Aby zaoszczędzić na kosztach i czasie, proszę szczegółowo zapoznać się z instrukcją obsługi; czy przyczyną wady są okoliczności techniczne czy też wynikają wyłącznie z niezajomości obsługi produktu. W przypadku wysyłki sprawnego produktu do serwisu nabywca może zostać obciążony kosztami obsługi oraz transportu. W przypadku napraw pogwarancyjnych lub odpłatnych klient ponosi dodatkowo koszt wysyłki produktu do i z serwisu.

wymienione wyżej warunki są bez uszczerbku dla wszystkich komercyjnych gwarancji.

Powyższe postanowienia mogą podlegać modyfikacji w zależności od wyrobu (patrz art obsługa).